


## B47 BLADE / B47 BLADE TECH



	<b>ZB47CNM</b>	Coperchio B47 Blade nero montato
	<b>ZB47CNTM</b>	Coperchio B47 Blade Tech nero montato
	<b>ZB47FNM</b>	Fondo B47 Blade nero montato
	<b>ZB47FNTM</b>	Fondo B47 Blade Tech nero montato
	<b>Z3007NM</b>	Blocco cerniera montato
	<b>Z3007NTM</b>	Blocco cerniera montato NT
7	<b>Z3012R</b>	Sistema chiusura montato sul coperchio
8	<b>Z4506R</b>	Catadiottri rossi più parabolici (solo per valigia B47 Blade)
8	<b>Z4506FR</b>	Catadiottri fumé più parabolici (solo per valigia B47 Blade Tech)
10	<b>Z599</b>	Filo apertura
11	<b>Z1983R</b>	Pulsante rosso di sgancio

11	<b>Z645CR</b>	Pulsante di sgancio cromato
13	<b>Z761NR</b>	Catenaccio, 1 pz.
14	<b>Z191R</b>	Molla pulsante, 1 pz.
15	<b>Z4504AR</b>	Marchio Blade cromato
16	<b>Z790R</b>	Guarnizione
17	<b>Z590R</b>	Coppia di spinette fondo/coperchio
18	<b>Z140R</b>	Chiave serratura valigia, completa di boccola, con impugnatura rossa
	<b>Z661A</b>	Chiave serratura valigia, completa di boccola, con impugnatura color argento
	<b>Z3006R</b>	Piastrina sottoserratura per chiavi standard
	<b>Z4512R</b>	Piastrina sottoserratura per chiavi Security Lock